

Напоминание: ЖК-экран является резистивным сенсорным экраном. Для касания необходимо использовать мягкий заострённый предмет. Не ударяйте по экрану! Не лейте воду на пульт!



BLACK UP сброс - нажмите эту кнопку, индикатор на этой кнопке начнет мигать и произойдёт сброс всех каналов на 0. Кнопка также имеет специальную функцию: если необходимо автоматически запустить текущую программу в следующий раз, просто нажмите эту кнопку дважды. Если вам не нужно запускать никакую программу при запуске, просто нажмите эту кнопку дважды после очистки и выхода.

CHANNELS каналы - CH001-CH008. Интерфейс дисплея отображает 8 каналов. Значение каждого канала можно изменить непосредственно касанием полосы значений канала или нажав кнопку выбора канала 1-8, а затем повернув колесо значений DMX Value по часовой стрелке. Для нескольких каналов необходимо повернуть колесо по часовой стрелке.

PROGRAM программа - P01-P08. Каждая кнопка программы может хранить до 30 одношаговых сцен, каждый интерфейс может отображать только 8 программ, всего 32 одношаговые/многошаговые программы на 4 страницах. Нажмите кнопку Program page, чтобы перелистнуть страницу вверх и вниз для выбора.

SAVE PROGRAM сохранение программы - войдите в режим программирования одношаговой/многошаговой сцены. На дисплее отобразится S00, что означает отсутствие содержимого сцены. Задайте значение канала и нажмите кнопку сохранения программы → выберите одну из кнопок сохранения программы 1-8. На дисплее отобразится соответствующий первый шаг - S001, обозначенный желтым прямоугольником. Повторите описанные выше действия. После программирования нажмите кнопку очистки и выхода. Для запуска программы нажмите кнопку программы. Вы можете выполнять многошаговое программирование в соответствии с вашими потребностями во время работы программы. Ползунки и регуляторы скорости позволяют выполнить правильную настройку.

PROGRAM PAGE страница программы - выбор страницы одношаговой/многошаговой программы с помощью кнопок вверх и вниз. Кнопки вверх/вниз также позволяют перейти к калибровке сенсорного экрана. Для этого одновременно нажмите и удерживайте кнопки вверх и вниз, чтобы войти в режим калибровки экрана. Коснитесь соответствующих 4 красных точек на экране мягким заострённым предметом, пока не отобразится сообщение «Калибровка сенсорного экрана завершена».

SPEED скорость / **CROSS** перекрестие - при выполнении многошаговой программы можно регулировать скорость и перекрестие с помощью энкодеров по мере необходимости.

DELETE PROGRAM удаление программы - нажмите эту кнопку, а затем кнопку, удаляемой программы.

MINI PRO 512 CONTROLLER

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____ от _____ г.
(номер ТН / УПД / Акта)

Общие условия гарантийного обязательства:

Гарантийный срок исчисляется с даты, указанной в настоящем Талоне и составляет 12 месяцев. Доставка оборудования в гарантийную мастерскую осуществляется покупателем и/или за счет покупателя. Адрес гарантийной мастерской Вы можете уточнить у продавца.

Прием оборудования в ремонт осуществляется в заводской упаковке, повреждения при транспортировке, вызванные её отсутствием, не являются гарантийным случаем.

Гарантийный ремонт осуществляется при наличии гарантийного талона (с указанием заводского (серийного) номера оборудования, если таковые имеются) и товарно-сопроводительных документов о покупке оборудования (копия УПД/Товарной накладной/Акта).

Гарантийные обязательства распространяются на заводские неисправности, вызванные некачественными деталями, узлами и механизмами при изготовлении оборудования или качеством сборки.

Все подключения должны производиться квалифицированным персоналом с соблюдением действующих норм и правил.

Срок поставки деталей/узлов/механизмов составляет не более 3-х месяцев.

Неисправные части товара, детали, узлы, механизмы, замененные в процессе ремонта оборудования, являются собственностью сервисного центра и не выдаются покупателю.

Помните, что любые изменения конструкции, проводов, деталей прибора запрещены в виду потери бесплатной гарантии и в целях безопасности.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

Оборудование при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Механические и тепловые повреждения оборудования.

Оборудование с признаками ремонта сторонней организацией или лицами.

Попадание внутрь оборудования чужеродных предметов, жидкостей, насекомых.

Повреждения оборудования, вызванные стихийными бедствиями и противоправными действиями третьих лиц.

Детали, узлы и механизмы оборудования, вышедшие из строя в результате их естественного износа, расходные материалы, элементы питания и детали отделки.

Неразборные изделия и части оборудования.

Ущерб другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным оборудованием. Неисправности, вызванные сторонним оборудованием и устройствами, работающими в сопряжении с данным оборудованием. Неисправности, вызванные аварийным воздействием электропитания, неправильным подключением электропитания, интерфейсов и датчиков.

Оборудование с измененным, удаленным или потертым заводским (серийным) номером.

Получатель оборудования настоящим подтверждает, что получил/принял оборудование в рабочем состоянии и претензий не имеет. Получатель ознакомлен с правилами хранения, транспортировки и эксплуатации оборудования, а также условиями гарантийного обслуживания и согласен с ними.

Получатель (ФИО) _____ (Подпись) _____

Примечание: Вся информация и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.