

BALALIGHT MINI PROFILE 20W RC

Назначение ID для управления прибором или группой приборов при помощи RC-пульта.

1. Выключить прибор на 3-4 секунды.
2. В течение 10 секунд после включения прибора нажать 2 раза комбинацию:
номер 1 (2, 3, 4 и так до 99) >>> кнопка ID
3. Выключить прибор на 3-4 секунды.
4. После включения прибора нажать комбинацию:
кнопка ID >>> номер 1 (2, 3, 4 и так до 99)

После назначения ID, прибором можно управлять: включение/выключение, 4 уровня яркости, плавное изменение яркости

BALALIGHT MINI PROFILE 20W RC

Назначение ID для управления прибором или группой приборов при помощи RC-пульта.

1. Выключить прибор на 3-4 секунды.
2. В течение 10 секунд после включения прибора нажать 2 раза комбинацию:
номер 1 (2, 3, 4 и так до 99) >>> кнопка ID
3. Выключить прибор на 3-4 секунды.
4. После включения прибора нажать комбинацию:
кнопка ID >>> номер 1 (2, 3, 4 и так до 99)

После назначения ID, прибором можно управлять: включение/выключение, 4 уровня яркости, плавное изменение яркости

BALALIGHT MINI PROFILE 20W RC

Назначение ID для управления прибором или группой приборов при помощи RC-пульта.

1. Выключить прибор на 3-4 секунды.
2. В течение 10 секунд после включения прибора нажать 2 раза комбинацию:
номер 1 (2, 3, 4 и так до 99) >>> кнопка ID
3. Выключить прибор на 3-4 секунды.
4. После включения прибора нажать комбинацию:
кнопка ID >>> номер 1 (2, 3, 4 и так до 99)

После назначения ID, прибором можно управлять: включение/выключение, 4 уровня яркости, плавное изменение яркости