

SHOWGUN SPOT 2540 / 5060

ШОУГАН СПОТ 2540 / 5060



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оглавление

ВНИМАНИЕ!	3
Вступление	3
Инструкция по технике безопасности	3
Обзор	4
Установка	5
Управление	7
Техническая спецификация	7

ВНИМАНИЕ!



Будьте осторожны при обращении с прибором. При наличии напряжения вы можете получить поражение электрическим током при прикосновении к проводам!



Не смотрите прямо на источник света! При работе с прибором или рядом с ним надевайте защитные очки и другие средства индивидуальной защиты.



Всегда проверяйте, что вы подключаете этот продукт к правильному напряжению в соответствии со спецификациями в этом руководстве или на этикетке со спецификациями продукта. Убедитесь, что он заземлен при его использовании!

Перед открытием корпуса выньте вилку из розетки!

Убедитесь, что шнур питания не обжат и не поврежден острыми краями. Время от времени проверяйте приспособление и шнур питания.

Обязательно замените предохранитель другим того же типа и номинала.



Для вашей собственной безопасности внимательно прочтите это руководство пользователя перед первым запуском. Соблюдайте правила техники безопасности и обращайте внимание на методы и оборудование, предупреждающие знаки, указанные в руководстве пользователя.



Предупреждение! Этот символ указывает на горячую поверхность. Некоторые части корпуса могут нагреваться во время работы. После использования подождите не менее 10 минут, прежде чем брать устройство в руки или транспортировать.



T = 45°C

Только для внутреннего использования! Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте этот продукт воздействию дождя или влаги. Рейтинг IP 20. Температура окружающей среды всегда должна быть от -5 ° C до + 45 ° C.

Каждый человек, участвующий в установке, эксплуатации и техническом обслуживании этого устройства, должен:

- быть квалифицированным
- следовать инструкциям данного руководства
- считать это руководство частью общего продукта
- сохранить данное руководство на весь срок службы прибора
- передать это руководство каждому последующему владельцу или пользователю продукта
- скачать последнюю версию руководства пользователя из Интернета

Вступление

Спасибо, что выбрали данное устройство / прибор.

Вы увидите, что приобрели мощное и универсальное устройство.

Распакуйте ваш товар. Перед первым запуском убедитесь, что нет повреждений, вызванных транспортировкой. Если они есть, обратитесь к своему дилеру и не используйте устройство.

Инструкция по технике безопасности

Это устройство покинуло наше помещение в абсолютно безупречном состоянии. Чтобы поддерживать это состояние и гарантировать безопасную работу, пользователю абсолютно необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и предупреждения, написанные в этом руководстве пользователя. Всегда отключайте его от сети, когда устройство не используется или перед его чисткой. Не подпускайте к устройству детей и любителей! Внутри устройства нет обслуживаемых деталей. Операции по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться только официальными дилерами или сервисными центрами.

Обзор



Установка


Перед установкой прибора прочтите «Инструкция по технике безопасности». Устройство предназначено только для использования в помещении и должно использоваться в сухом месте с соответствующей вентиляцией. Убедитесь, что ни одно из вентиляционных отверстий прибора не заблокировано.

Закрепите прибор на прочной конструкции или поверхности. Не ставьте его на поверхность и не оставляйте там, где он может переместиться или упасть. Если вы устанавливаете прибор в месте, где оно может привести к травмам или повреждению в случае падения, закрепите его, как указано в данном руководстве пользователя, с помощью надежно закрепленного страховочного троса, который будет удерживать прибор в случае отказа основного метода крепления.

Инструкция по монтажу 3-контурной рельсовой системы





Использовать только при напряжении 220-250В!




Подключение / монтаж / демонтаж осуществлять строго при выключенном питании / напряжении !

3-контурная рельсовая система




L1, L2, L3: подключение Фазы / Напряжения / Питания
N: подключение Нейтрали

Монтаж адаптера на трек / рельсу




Шаг 1

Перед установкой убедитесь, что положение точно соответствует изображению




Шаг 2

Фланец адаптера расположен по направлению к плоскости трека



Шаг 3


Направление при установке адаптера в трек



Шаг 4


Поверните регулятор для выбора: фаза 1 / 2 / 3
Может поворачиваться по часовой и против часовой стрелки

Демонтаж адаптера с трека / рельсы




Шаг 1

Перед снятием убедитесь, что положение ручки фиксатора адаптера совпадает с позицией регулятора питания



Шаг 2

Когда регулятор питания находится в положении «ВЫКЛ», поверните рукоятку на 90 градусов



Шаг 3

Снимите адаптер с трека / рельсы

Управление

Диммер

Эта функция позволяет регулировать яркость светильника.

Поверните маленькую ручку, чтобы регулировать яркость светильника от 0 до 100%.

Цветовая температура (Тцв)

Эта функция позволяет регулировать цветовую температуру светильника.

Поверните маленькую ручку, чтобы регулировать цветовую температуру от теплого белого до холодного белого.


Зум (Масштабирование)

Эта функция позволяет регулировать угол раскрытия луча светильника.

Поверните кольцо масштабирования на тубусе, чтобы регулировать диапазон луча от малого до широкого.

Техническая спецификация

Модель	SHOWGUN SPOT / ШОУГАН СПОТ 2540 (5060)
Источник питания:	АС (переменное напряжение) 220 - 240В, 50/60Гц
Источник света:	светодиод COB 30-35 Вт
Цветовая температура Тцв:	регулируемая 2700К - 6000К
Индекс цветопередачи:	CRI 90+
Угол раскрытия луча:	25° - 40° (под заказ 50° - 60°)
Подключение питания:	4-проводной 3-контурный адаптер для трека / рельсов
Корпус:	Цвет черный или белый, литой алюминий
Габариты:	2540 - 255 x 85 x 61 мм 5060 - 270 x 85 x 58 мм
Вес:	1.4 кг
Степень защиты:	IP20



Обратите внимание!!!

Все характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления !!!

Общие условия гарантийного обязательства:

Гарантийный срок исчисляется с даты, указанной в настоящем Талоне и составляет 12 месяцев. Доставка оборудования в гарантийную мастерскую осуществляется покупателем и/или за счет покупателя. Адрес гарантийной мастерской Вы можете уточнить у продавца. Прием оборудования в ремонт осуществляется в заводской упаковке, повреждения при транспортировке, вызванные её отсутствием, не являются гарантийным случаем. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии гарантийного талона (с указанием заводского (серийного) номера оборудования, если таковые имеются) и товарно-сопроводительных документов о покупке оборудования (копия УПД/Товарной накладной/Акта).

Гарантийные обязательства распространяются на заводские неисправности, вызванные некачественными деталями, узлами и механизмами при изготовлении оборудования или качеством сборки.

Все подключения должны производиться квалифицированным персоналом с соблюдением действующих норм и правил.

Срок поставки деталей/узлов/механизмов составляет не более 3-х месяцев.

Неисправные части товара, детали, узлы, механизмы, замененные в процессе ремонта оборудования, являются собственностью сервисного центра и не выдаются покупателю.

Помните, что любые изменения конструкции, проводов, деталей прибора запрещены в виду потери бесплатной гарантии и в целях безопасности.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

Оборудование при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Механические и тепловые повреждения оборудования.

Оборудование с признаками ремонта сторонней организацией или лицами.

Попадание внутрь оборудования чужеродных предметов, жидкостей, насекомых.

Повреждения оборудования, вызванные стихийными бедствиями и противоправными действиями третьих лиц.

Детали, узлы и механизмы оборудования, вышедшие из строя в результате их естественного износа, расходные материалы, элементы питания и детали отделки.

Неразборные изделия и части оборудования.

Ущерб другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным оборудованием.

Неисправности, вызванные сторонним оборудованием и устройствами, работающими в сопряжении с данным оборудованием.

Неисправности, вызванные аварийным воздействием электропитания, неправильным подключением электропитания, интерфейсов и датчиков.

Оборудование с измененным, удаленным или потерянным заводским (серийным) номером.

Получатель оборудования настоящим подтверждает, что получил/принял оборудование в рабочем состоянии и претензий не имеет. Получатель ознакомлен с правилами хранения, транспортировки и эксплуатации оборудования, а также условиями гарантийного обслуживания и согласен с ними.

Получатель (ФИО) _____ (Подпись) _____